

แบบฟอร์มตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่... 4 ...เดือน... มีนาคม ...พ.ศ... 2564

ลำดับ	รายการ	CE 0111				CE 0110			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง เป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ทอร์อยสาย)								
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลม ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลม								
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม								
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาเครื่องปรับอากาศให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง								
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnet, Timer, Thermostat								
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็งพลุเลย ในกรณีที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่								
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอลูกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา								
9	ตรวจเช็คสภาพ ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอื่นๆ								
10	ถอดเครื่องคอยเย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน								
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง								
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil								



ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฟิลเตอร์ ลำดับที่ 1



ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างเล็ก ลำดับที่ 1-10

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างใหญ่ ลำดับที่ 1-13

สัญลักษณ์การตรวจสอบ/บำรุงรักษา

- ✓ ทำการบำรุงรักษาแล้ว
- ปกติ
- △ พบปัญหาต้องแก้ไข
- ✕ ชำรุด

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(..... )

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุม
(..... )

แบบฟอร์มตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่... ๕ ...เดือน... กรกฎาคม ...พ.ศ. 25๕๖

ลำดับ	รายการ	CE 0111				CE 0110			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง เป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ทอร์อยสาย)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลม ทำความสะอาดหัวจ่ายและทอลม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาเครื่องปรับอากาศให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnet, Timer, Thermostart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พลุเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตรวจเช็คสภาพ ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ถอดเครื่องคอยเย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฟิลเตอร์ ลำดับที่ 1

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างเล็ก ลำดับที่ 1-10

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างใหญ่ ลำดับที่ 1-13

สัญลักษณ์การตรวจสอบ/บำรุงรักษา

- ✓ ทำการบำรุงรักษาแล้ว
- ปกติ
- △ พบปัญหาต้องแก้ไข
- ✗ ชำรุด

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุม
(.....)

แบบฟอร์มตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	CE 0111				CE 0110			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง เป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสนแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)								
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลม ทำความสะอาดหัวจ่ายและทอลม								
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม								
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาเครื่องปรับอากาศให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง								
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnet, Timer, Thermostart								
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็งกลูเลีย ในกรณีที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่								
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอลูกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา								
9	ตรวจเช็คสภาพ ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอื่นๆ								
10	ถอดเครื่องคอยเย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน								
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง								
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil								

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฟิลเตอร์ ลำดับที่ 1

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างเล็ก ลำดับที่ 1-10

ติดตาม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล้างใหญ่ ลำดับที่ 1-13

สัญลักษณ์การตรวจสอบ/บำรุงรักษา

- ✓ ทำการบำรุงรักษาแล้ว
- ปกติ
- △ พบปัญหาต้องแก้ไข
- ✗ ชำรุด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุม
(.....)